

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5



Entfernen Sie die Vorderräder.

6



Trennen Sie den Bremsschlauchhalter vom Dämpferbein.

7.1



Untere Befestigung der Stoßdämpferfedern abschrauben.

7.2



8



Öffnen Sie die Haube

9.1



Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

9.2



10



Entfernen Sie das Federbein.

11

Stellen Sie das Dämpferbein auf das Federspannwerkzeug.

i AutoDoc empfiehlt:

Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, dass dieser einen sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den gegenüberliegenden Seiten der Feder zusammengedrückt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Feder in der richtigen Position in Ihrer Halterung ist.

Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

12

Komprimieren Sie die Federn.

13



Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

14



Entfernen Sie das obere Federbein.

15



Installieren Sie eine neue Federbeinlager

16



Schrauben Sie die obere Befestigung des Federbeinbefestigung an

17



Platzieren Sie den Stoßdämpfer im Radkasten und befestigen Sie ihn.

18.1



Ziehen Sie die obere Stoßdämpferbefestigung an.

18.2



19



Schließen Sie die Haube

20.1



Ziehen Sie die untere Befestigung des Stoßdämpfers an.

20.2



21



Befestigen Sie den Bremsschlauch an der Strebe.

22



Bringen Sie das Rad an

23



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese
Information hilfreich für Sie
war



[Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Nissan Micra K11 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.



[AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für Federbeinstützlager für Ihren Nissan Micra K11 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



NISSAN



FEDERBEINSTÜTZLAGER



NISSAN MICRA K11



FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR NISSAN



FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR NISSAN MICRA K11



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

